



Posizione	Codice	Descrizione
00	NE1370	TERMINALE PER INSTALLAZIONE A MURO
	NE1128	CONNETTORE LATO MACCHINA BIANCO
01	NE1626	BASE
02	NE1072	RUOTA
03	NE1629	FASCETTA
04	NE1630	MOTORE VENTOLA
05	NE1631	GIRANTE
06	NE1627	COPERCHIO
07	NE1074	GALLEGGIANTE
08	NE1628	GALLEGGIANTE
09	NE1006	MICROINTERRUTTORE
10	NE1681	COMPRESSORE
11	NE1633	GOMMINO
12	NE1682	TUBO MANDATA
13	NE1635	TUBO RITORNO
14	NE1683	CONDENSATORE
15	NE1013	FILTRO
16	NE1684	TUBO CAPILLARE
17	NE1638	SCOCCA
18	NE1639	VENTOLA
19	NE1640	MOTORE
20	NE1641	SCOCCA
21	NE1642	GRIGLIA
22	NE1643	CONDENSATORE MOT. VENTOLA (2,5uF 450V)
23	NE1644	SCHEDA CRUSCOTTO
24	NE1645	SCHEDA COMANDI
25	NE1168	CONDENSATORE
26	NE1517	SUPPORTO
27	NE1647	PROFILO
28	NE1648	COPERTURA
29	NE1035	TERMINALE
30	NE1649	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA (INT)
31	NE1650	SEPARATORE
32	NE1609	CONDENSATORE
33	NE1651	EVAPORATORE
34	NE1652	MOTORE VENTOLA
35	NE1653	CONVOGLIATORE

36	NE1654	VENTOLA
37	NE1655	CONVOGLIATORE
38	NE1656	CUSCINETTO
39	NE1657	PROFILO
40	NE1658	CONVOGLIATORE
41	NE1659	FRONTALE
42	NE1660	GRIGLIA
43	NE1661	SCHIENALE
44	NE1662	TAPPO
45	NE1663	SUPPORTO
46	5415110781	PANNELLO
47	NE1665	TAPPO
48	NE1666	TAPPO
49	NE1667	GRIGLIA
50	NE1668	FILTRO
51	NE1718	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
56	5515110111	TELECOMANDO
57	NE1131	TUBO
59	NE1676	BOCCHETTA FINESTRA
60	5351050600	FLANGIA TAPPO