





Posizione	Codice	Descrizione
01	5351055900	GRIGLIA
02	5351057100	FACCIATA
03	5351055300	SCHIENALE
04	5351055700	FIANCO SX
05	5351055500	FIANCO DX
06	5351056200	PORTAFILTRO
07	5351053600	FILTRO
08	5351053800	VETRINO
09	5351056100	FRONTALE
10	5951012900	TASTIERA
11	TL1783	SCHEDA COMANDI
12	5351056800	SPORTELLO
13	TL1784	MICROINTERRUTTORE
14	5351056600	SPORTELLO
15	5351056400	SPORTELLO
16	5551011300	ASS. TUBO (OUT)
17	537270	FLANGIA + TAPPO
18	5551016200	TRAVERSA
19	5551015300	TELECOMANDO
20	5351054600	CARAFFA
21	5351014800	RIDUZIONE
22	TL1785	IONIZZATORE
23	TL1786	SUPPORTO
25	5351053900	COPERCHIETTO
26	5351054500	GALLEGGIANTE
27	TL1787	VENTILATORE
28	5551017000	EVAPORATORE
29	5351054300	BACINELLA
30	5551016900	BATTERIA
31	TL1789	TUBO CAPILLARE + FILTRO
32	TL1790	TUBO
33	5351055200	TAPPO
34	5351054400	TANICA
35	5351055000	DISCO
36	TL1791	MOTORE
37	5351054100	PROTEZIONE
38	5351054200	BACINELLA

INT

39	TL1792	GALLEGGIANTE
40	5351054700	PORTACAVO
41	5351054000	COCLEA
42	TL1793	MOTORE
43	TL1794	VENTOLA
44	5351055100	TELAIO
45	TL1795	TUBO SCARICO
46	5351054800	TAPPO
47	TL1796	TRASFORMATORE
48	TL1797	CONDENSATORE
49	TL1798	CONDENSATORE
50	TL1800	CONDENSATORE
51	TL1801	SCHEDA POTENZA
53	TL1807	COMPRESSORE
54	TL1808	GOMMINO
55	TL1809	RUOTA
56	5351057400	SUPPORTO
57	TL1810	ELETTROVALVOLA
58	TL1811	TUBO SCARICO
59	TL1812	TAPPO
60	TL1813	RACCORDO
61	TL1814	TUBETTO
62	TL1815	TUBETTO
63	TL1816	FILTRO
64	TL1817	TUBO
65	TL1818	SERRACAVO
66	TL1904	SONDA