

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 214 BR

ACM 214 BR

Codice commerciale:

857621429010

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint

Bauknecht

i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR116061

Tavole

ENG	Exploded view not available for this model
ITA	Disegno esploso non disponibile per questo modello
NLD	Explosietekening van het model is niet beschikbaar
FRA	Vue éclatée non disponible pour ce modèle
GER	Explosionszeichnung für dieses modell nicht verfügbar
POR	Vista explodida não disponível para este modelo
ESP	Vista despiezada no disponible para este modelo
TUR	Bu model için patlatılmış görünüm mevcut değildir
CZE	Rozložený pohled na model není k dispozici
HUN	A modell robbantott nézete nem érhető el
POL	Widok rozstrzelony modelu jest niedostępny
RUS	Изображение модели в разобранном виде недоступно

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	481944059918 (C00800990)				lid		
002 1	C00746859 (481941719259)				hinge left		
002 2	C00746858 (481941719258)				hinge right		
002 3	481946258117 (C00801418)				cover hinge left		
002 4	481946258118 (C00801419)				cover hinge right		
002 5	481946279578 (C00801416)				threaded cap left		
002 6	481946279579 (C00801417)				threaded cap right		
002 8	481946698943 (C00801435)				fixation		
002 9	C00745208 (481946279759)				rubber		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
022 0	481944059922 (C00800992)				panel side		
022 1	481944059921 (C00800993)				panel side		
022 8	481946279576 (C00801412)				threaded cap left		
022 9	481946279577 (C00801413)				threaded cap right		
031 0	481944059919 (C00800994)				hob		
031 1	481941719345 (C00582886)				cerniera sx piano lavoro		

031 2	481941719344 (C00582885)	cerniera dx piano lavoro
031 3	C00040678 (481941719256)	cerniera inferiore sportello
031 4	481941719257 (C00582883)	cerniera dx coperchio
031 5	C00747005 (481953258233)	spacer
031 9	C00745083 (481946689066)	block hob
041 0	C00747006 (481941719253)	hinge kit
051 0	C00747258 (481944059513)	plinth
053 0	481944059924 (C00800995)	panel front
053 1	C00747257 (481944059923)	panel rear
053 2	481941719254 (C00582882)	cerniera porta scaldav. sx
053 2	481941719255 (C00490568)	cerniera porta scaldav. dx
053 3	481952628005 (C00492600)	calamita sport. portab.
111 0	481949858457 (C00801406)	handle door
121 0	481944238255 (C00757179)	innerdoor,oven
141 0	481945058051 (C00842325)	oven glass
142 0	481945069503 (C00488239)	vetro interno porta forno
142 1	481950218415 (C00582402)	vite
142 2	481940478666 (C00484372)	squadretta fiss vetro interno
144 0	C00747259 (481946089083)	trim lower

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
144 1	481953268669 (C00494776)				rondella		
191 0	481946818013 (C00585182)				guarnizione bocca forno		
241 0	C00747255 (481945819899)				grid for hob le.+ri.		
245 0	481945819892 (C00488244)				griglia forno		
246 0	481941838355 (C00599425)				piastra forno		
247 0	481941838369 (C00582895)				leccarda forno		
248 0	481953578122 (C00492697)				asta spiedo		
248 1	481941358655 (C00488214)				impugnatura asta spiedo		
248 2	481940478523 (C00599389)				supporto		
251 0	481945069999 (C00582356)				coprilampada		
255 0	481944238523 (C00599438)				fondo		
256 0	481944238257 (C00621110)				protez.manopole		
256 1	481953258252 (C00492648)				distanziale prot. manopole		
320 0	481945358429 (C00842326)				control panel		
324 0	C00745167 (481946078107)				trim lower		
334 0	C00747025 (481941358922)				knob		

334 9	481949258065 (C00378100)	molla manopola
341 0	C00747026 (481941378853)	disc, knob tap
341 1	481941379085 (C00757156)	disc, knob thermostat/grill
401 0	481936178155 (C00621724)	motore girarrosto
452 0	C00747011 (481936069457)	burner grill
452 1	481940479155 (C00757149)	support
455 0	481936069344 (C00585103)	bruciatore forno gas
455 1	481936069338 (C00620687)	corpo bruc. forno gas
455 2	481936069339 (C00620691)	cappello bruc. forno
455 3	C00037429 (481936058436)	tubetto aria diametro 8
455 4	481931039162 (C00585083)	portainiettore forno
467 1	481936069444 (C00484317)	corpo bruciat. r
467 2	481936069341 (C00484312)	cappello r
467 3	C00747013 (481936069431)	grill burner gas
468 1	481936078274 (C00582848)	corpo bruciat. sr
468 2	481936068963 (C00621260)	cappello sr
468 3	481936068793 (C00632922)	regolatore aria s.rapido
468 4	481936078198 (C00582561)	portainiettore
558 0	481927128877 (C00378018)	termostato forno gas

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
558 9	481949268652 (C00492549)				clip fiss bulbo termost.		
571 0	C00063480 (481936058513)				rubinetto x attacco a briglia rapido 'ter		
571 1	481936058512 (C00063481)				rubinetto attacco a brigl.semirapido 'ter		
591 0	481925268107 (C00378008)				candela accensione elettrica		
591 9	481949268318 (C00492535)				molla candela bruc. forno		
593 0	481931038822 (C00598839)				iniettori gas gpl kit		
593 0	481931038823 (C00598844)				iniettori gas metano kit		
593 0	C00747015 (481931038854)				set of nozzles g130/131		
595 0	481914578154 (C00287505)				generat acc 4f at.rap(220/240v)ispr		
651 0	481913488106 (C00341822)			1 x 484000008843 (C00385605)	lampada		
652 0	481925518162 (C00332821)				portalampada		
655 0	C00747275 (481927328355)				microswitch ignition		
655 1	481927328354 (C00599803)				interruttore luce		
655 1	481946279893 (C00757157)				cap light		
655 1	481946279894 (C00757158)				cap turnspit		
691 0	481921078069 (C00627163)				termocoppia forno		

691 1	481913838091 (C00757152)		thermo couple grill burner
691 9	C00776587 (481946698757)		distanziale sonda forno
703 6	C00747252 (481952648302)		burner tube oven
773 2	481953258189 (C00333317)		guarnizione portagomma
773 3	481952648224 (C00333268)	1 x 481281729098 (C00345137)	raccordo gas gpl
773 3	481952648301 (C00494670)		allaccio gas
901 0	C00040792 (481940118676)		morsettiera fissacavo