

# Whirlpool



Sigla Modello:

**ACM 808 WH**

**ACM 808 WH**

Codice commerciale:

**857680816000**

**857680816000**

**KitchenAid**

Whirlpool

Hotpoint




**Bauknecht**

**i** INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR30697

Tavole



81003063

WHR30697

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0020	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
0110	480121101255 (C00389958)				pedino		
0220	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
0310	482000000001 (C00406633)				piano cottura wh		
0430	480121101819 (C00390362)				cerniera		
0431	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
0432	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
0433	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
0470	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
0471	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
1000	480121101818 (C00390361)				coperchio		
1001	482000000002 (C00406634)				ass. porta 50x60 flat		
1100	482000000003 (C00406635)				maniglia bianco		
1101	482000000004 (C00406636)				squadretta handle wh		
1410	482000000005 (C00406637)				vetro esterno 50x60 flat bl		
1420	482000000006 (C00406638)				vetro interno nero		

1420	482000000007 (C00406639)	vetro oblo interval
1880	482000000008 (C00406640)	cerniera
1910	480121101805 (C00390348)	guarniz.porta
2010	480121102251 (C00390534)	pannello post.
2330	482000000009 (C00406641)	squadretta drawer right
2331	482000000010 (C00406642)	squadretta drawer left
2332	482000000011 (C00406643)	profilato porta
2410	482000000012 (C00406644)	coperchio
2411	482000000013 (C00406645)	coperchio drawer inner
2450	482000000014 (C00406646)	griglia
2460	480121101804 (C00376862)	piastra forno
2610	482000000015 (C00306032)	guida drawer
2730	482000000016 (C00306038)	ruota drawer
2731	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
2732	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
3010	482000000019 (C00406647)	frontalino 50x60 bianco
3310	482000000020 (C00406648)	manopola trio bl
3311	482000000022 (C00406650)	piattello forno bl
3311	482000000021 (C00406649)	piattello 145-180-220 bl

WHR30697

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
3311	482000000023 (C00406651)				anello knob thermostat wh		
3312	482000000024 (C00406652)			1 x 482000000020 (C00406648)	anello manopola		
3510	482000000025 (C00406653)				lampada spia		
3540	480121101282 (C00389977)				gemma arancia		
3540	480121101281 (C00305993)				gemma rossa		
4520	482000000026 (C00406654)				resistenza 400v 1600+1100w		
4521	480121101312 (C00390002)				squadretta		
4560	482000000027 (C00406655)				resistenza 400v 1000w		
4610	482000000028 (C00406656)				piastra elettr. d145,400v,1000w		
4611	482000000029 (C00406657)				piastra elettr. d180,400v,1500w		
4910	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
5540	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
5541	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
6200	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
6220	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
6510	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		

9000	480121101319 (C00390010)		squadretta 180 mm
9001	480121102237 (C00390528)		squadretta 145 mm
9040	480121101647 (C00390225)		ammortizzatore
9100	482000000030 (C00406658)		occhiello manopola
9101	482000000031 (C00406659)		rondella bl
9300	480121104775 (C00391570)		molla
9301	482000000033 (C00406660)	1 x 482000018356 (C00306050)	molla
9302	482000000034 (C00406661)	1 x 482000018355 (C00306048)	molla
9303	482000000035 (C00406662)		molla.

WHR30698

Tavole



81003065

WHR30698

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0020	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
0110	480121101255 (C00389958)				pedino		
0220	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
0310	482000000001 (C00406633)				piano cottura wh		
0430	480121101819 (C00390362)				cerniera		
0431	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
0432	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
0433	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
0470	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
0471	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
1000	480121101818 (C00390361)				coperchio		
1001	482000000002 (C00406634)				ass. porta 50x60 flat		
1100	482000000003 (C00406635)				maniglia bianco		
1101	482000000004 (C00406636)				squadretta handle wh		
1410	482000000005 (C00406637)				vetro esterno 50x60 flat bl		
1420	482000000007 (C00406639)				vetro oblo interval		



1420	482000000006 (C00406638)	vetro interno nero
1880	482000000008 (C00406640)	cerniera
1910	480121101805 (C00390348)	guarniz.porta
2010	480121102251 (C00390534)	pannello post.
2330	482000000009 (C00406641)	squadretta drawer right
2331	482000000010 (C00406642)	squadretta drawer left
2332	482000000011 (C00406643)	profilato porta
2410	482000000012 (C00406644)	coperchio
2411	482000000013 (C00406645)	coperchio drawer inner
2450	482000000014 (C00406646)	griglia
2460	480121101804 (C00376862)	piastra forno
2610	482000000015 (C00306032)	guida drawer
2730	482000000016 (C00306038)	ruota drawer
2731	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
2732	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
3010	482000000019 (C00406647)	frontalino 50x60 bianco
3310	482000000020 (C00406648)	manopola trio bl
3311	482000000023 (C00406651)	anello knob thermostat wh
3311	482000000022 (C00406650)	piattello forno bl

WHR30698

Lista



Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
3311	482000000021 (C00406649)				piattello 145-180-220 bl		
3312	482000000024 (C00406652)			1 x 482000000020 (C00406648)	anello manopola		
3510	482000000025 (C00406653)				lampada spia		
3540	480121101281 (C00305993)				gemma rossa		
3540	480121101282 (C00389977)				gemma arancia		
4520	482000000026 (C00406654)				resistenza 400v 1600+1100w		
4521	480121101312 (C00390002)				squadretta		
4560	482000000027 (C00406655)				resistenza 400v 1000w		
4610	482000000028 (C00406656)				piastra elettr. d145,400v,1000w		
4611	482000000029 (C00406657)				piastra elettr. d180,400v,1500w		
4910	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
5540	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
5541	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
6200	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
6220	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
6510	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		

9000	480121101319 (C00390010)		squadretta 180 mm
9001	480121102237 (C00390528)		squadretta 145 mm
9040	480121101647 (C00390225)		ammortizzatore
9100	482000000030 (C00406658)		occhiello manopola
9101	482000000031 (C00406659)		rondella bl
9300	480121104775 (C00391570)		molla
9301	482000000033 (C00406660)	1 x 482000018356 (C00306050)	molla
9302	482000000034 (C00406661)	1 x 482000018355 (C00306048)	molla
9303	482000000035 (C00406662)		molla.
999	C00577805		legenda del testo whp

WHR30699

Tavole



81003064

WHR30699

Lista

## Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0020	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
0110	480121101255 (C00389958)				pedino		
0220	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
0310	482000000001 (C00406633)				piano cottura wh		
0430	480121101819 (C00390362)				cerniera		
0431	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
0432	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
0433	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
0470	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
0471	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
1000	480121101818 (C00390361)				coperchio		
1001	482000000002 (C00406634)				ass. porta 50x60 flat		
1100	482000000003 (C00406635)				maniglia bianco		
1101	482000000004 (C00406636)				squadretta handle wh		
1410	482000000005 (C00406637)				vetro esterno 50x60 flat bl		
1420	482000000007 (C00406639)				vetro oblo interval		

1420	482000000006 (C00406638)	vetro interno nero
1880	482000000008 (C00406640)	cerniera
1910	480121101805 (C00390348)	guarniz.porta
2010	480121102251 (C00390534)	pannello post.
2330	482000000009 (C00406641)	squadretta drawer right
2331	482000000010 (C00406642)	squadretta drawer left
2332	482000000011 (C00406643)	profilato porta
2410	482000000012 (C00406644)	coperchio
2411	482000000013 (C00406645)	coperchio drawer inner
2450	482000000014 (C00406646)	griglia
2460	480121101804 (C00376862)	piastra forno
2610	482000000015 (C00306032)	guida drawer
2730	482000000016 (C00306038)	ruota drawer
2731	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
2732	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
3010	482000000019 (C00406647)	frontalino 50x60 bianco
3310	482000000020 (C00406648)	manopola trio bl
3311	482000000021 (C00406649)	piattello 145-180-220 bl
3311	482000000022 (C00406650)	piattello forno bl

WHR30699

Lista

Ricambi


Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
3311	482000000023 (C00406651)				anello knob thermostat wh		
3312	482000000024 (C00406652)			1 x 482000000020 (C00406648)	anello manopola		
3510	482000000025 (C00406653)				lampada spia		
3540	480121101281 (C00305993)				gemma rossa		
3540	480121101282 (C00389977)				gemma arancia		
4520	482000000026 (C00406654)				resistenza 400v 1600+1100w		
4521	480121101312 (C00390002)				squadretta		
4560	482000000027 (C00406655)				resistenza 400v 1000w		
4610	482000000028 (C00406656)				piastra elettr. d145,400v,1000w		
4611	482000000029 (C00406657)				piastra elettr. d180,400v,1500w		
4910	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
5540	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
5541	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
6200	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
6220	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
6510	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		

9000	480121101319 (C00390010)		squadretta 180 mm
9001	480121102237 (C00390528)		squadretta 145 mm
9040	480121101647 (C00390225)		ammortizzatore
9100	482000000030 (C00406658)		occhiello manopola
9101	482000000031 (C00406659)		rondella bl
9300	480121104775 (C00391570)		molla
9301	482000000033 (C00406660)	1 x 482000018356 (C00306050)	molla
9302	482000000034 (C00406661)	1 x 482000018355 (C00306048)	molla
9303	482000000035 (C00406662)		molla.



WHR30700

Tavole



81003066

WHR30700

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0020	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
0110	480121101255 (C00389958)				pedino		
0220	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
0310	482000000001 (C00406633)				piano cottura wh		
0430	480121101819 (C00390362)				cerniera		
0431	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
0432	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
0433	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
0470	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
0471	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
1000	480121101818 (C00390361)				coperchio		
1001	482000000002 (C00406634)				ass. porta 50x60 flat		
1100	482000000003 (C00406635)				maniglia bianco		
1101	482000000004 (C00406636)				squadretta handle wh		
1410	482000000005 (C00406637)				vetro esterno 50x60 flat bl		
1420	482000000007 (C00406639)				vetro oblo interval		

1420	482000000006 (C00406638)	vetro interno nero
1880	482000000008 (C00406640)	cerniera
1910	480121101805 (C00390348)	guarniz.porta
2010	480121102251 (C00390534)	pannello post.
2330	482000000009 (C00406641)	squadretta drawer right
2331	482000000010 (C00406642)	squadretta drawer left
2332	482000000011 (C00406643)	profilato porta
2410	482000000012 (C00406644)	coperchio
2411	482000000013 (C00406645)	coperchio drawer inner
2450	482000000014 (C00406646)	griglia
2460	480121101804 (C00376862)	piastra forno
2610	482000000015 (C00306032)	guida drawer
2730	482000000016 (C00306038)	ruota drawer
2731	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
2732	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
3010	482000000019 (C00406647)	frontalino 50x60 bianco
3310	482000000020 (C00406648)	manopola trio bl
3311	482000000021 (C00406649)	piattello 145-180-220 bl
3311	482000000022 (C00406650)	piattello forno bl

WHR30700

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
3311	482000000023 (C00406651)				anello knob thermostat wh		
3312	482000000024 (C00406652)			1 x 482000000020 (C00406648)	anello manopola		
3510	482000000025 (C00406653)				lampada spia		
3540	480121101281 (C00305993)				gemma rossa		
3540	480121101282 (C00389977)				gemma arancia		
4520	482000000026 (C00406654)				resistenza 400v 1600+1100w		
4521	480121101312 (C00390002)				squadretta		
4560	482000000027 (C00406655)				resistenza 400v 1000w		
4610	482000000028 (C00406656)				piastra elettr. d145,400v,1000w		
4611	482000000029 (C00406657)				piastra elettr. d180,400v,1500w		
4910	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
5540	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
5541	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
6200	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
6220	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
6510	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		

9000	480121101319 (C00390010)		squadretta 180 mm
9001	480121102237 (C00390528)		squadretta 145 mm
9040	480121101647 (C00390225)		ammortizzatore
9100	482000000030 (C00406658)		occhiello manopola
9101	482000000031 (C00406659)		rondella bl
9300	480121104775 (C00391570)		molla
9301	482000000033 (C00406660)	1 x 482000018356 (C00306050)	molla
9302	482000000034 (C00406661)	1 x 482000018355 (C00306048)	molla
9303	482000000035 (C00406662)		molla.

WHR30701

Tavole



81003067

WHR30701

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0020	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
0110	480121101255 (C00389958)				pedino		
0220	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
0310	482000000001 (C00406633)				piano cottura wh		
0430	480121101819 (C00390362)				cerniera		
0431	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
0432	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
0433	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
0470	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
0471	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
1000	480121101818 (C00390361)				coperchio		
1001	482000000002 (C00406634)				ass. porta 50x60 flat		
1100	482000000003 (C00406635)				maniglia bianco		
1101	482000000004 (C00406636)				squadretta handle wh		
1410	482000000005 (C00406637)				vetro esterno 50x60 flat bl		
1420	482000000007 (C00406639)				vetro oblo interval		

1420	482000000006 (C00406638)	vetro interno nero
1880	482000000008 (C00406640)	cerniera
1910	480121101805 (C00390348)	guarniz.porta
2010	480121102251 (C00390534)	pannello post.
2330	482000000009 (C00406641)	squadretta drawer right
2331	482000000010 (C00406642)	squadretta drawer left
2332	482000000011 (C00406643)	profilato porta
2410	482000000012 (C00406644)	coperchio
2411	482000000013 (C00406645)	coperchio drawer inner
2450	482000000014 (C00406646)	griglia
2460	480121101804 (C00376862)	piastra forno
2610	482000000015 (C00306032)	guida drawer
2730	482000000016 (C00306038)	ruota drawer
2731	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
2732	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
3010	482000000019 (C00406647)	frontalino 50x60 bianco
3310	482000000020 (C00406648)	manopola trio bl
3311	482000000023 (C00406651)	anello knob thermostat wh
3311	482000000021 (C00406649)	piattello 145-180-220 bl



WHR30701

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
3311	482000000022 (C00406650)				piattello forno bl		
3312	482000000024 (C00406652)			1 x 482000000020 (C00406648)	anello manopola		
3510	482000000025 (C00406653)				lampada spia		
3540	480121101281 (C00305993)				gemma rossa		
3540	480121101282 (C00389977)				gemma arancia		
4520	482000000026 (C00406654)				resistenza 400v 1600+1100w		
4521	480121101312 (C00390002)				squadretta		
4560	482000000027 (C00406655)				resistenza 400v 1000w		
4610	482000000028 (C00406656)				piastra elettr. d145,400v,1000w		
4611	482000000029 (C00406657)				piastra elettr. d180,400v,1500w		
4910	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
5540	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
5541	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
6200	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
6220	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
6510	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		

9000	480121101319 (C00390010)		squadretta 180 mm
9001	480121102237 (C00390528)		squadretta 145 mm
9040	480121101647 (C00390225)		ammortizzatore
9100	482000000030 (C00406658)		occhiello manopola
9101	482000000031 (C00406659)		rondella bl
9300	480121104775 (C00391570)		molla
9301	482000000033 (C00406660)	1 x 482000018356 (C00306050)	molla
9302	482000000034 (C00406661)	1 x 482000018355 (C00306048)	molla
9303	482000000035 (C00406662)		molla.