

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 812 WH

ACM 812 WH

Codice commerciale:

857681216000

857681216000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint




Bauknecht

i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR30705

Tavole



81003063

WHR30705

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0020	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
0110	480121101255 (C00389958)				pedino		
0220	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
0310	482000000001 (C00406633)				piano cottura wh		
0430	480121101819 (C00390362)				cerniera		
0430	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
0431	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
0432	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
0470	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
0471	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
1000	480121101818 (C00390361)				coperchio		
1001	482000000002 (C00406634)				ass. porta 50x60 flat		
1100	482000000003 (C00406635)				maniglia bianco		
1101	482000000004 (C00406636)				squadretta handle wh		
1410	482000000005 (C00406637)				vetro esterno 50x60 flat bl		
1420	482000000006 (C00406638)				vetro interno nero		

1420	482000000007 (C00406639)	vetro oblo interval
1880	482000000008 (C00406640)	cerniera
1910	480121101805 (C00390348)	guarniz.porta
2010	480121102251 (C00390534)	pannello post.
2330	482000000009 (C00406641)	squadretta drawer right
2330	482000000011 (C00406643)	profilato porta
2331	482000000010 (C00406642)	squadretta drawer left
2410	482000000012 (C00406644)	coperchio
2411	482000000013 (C00406645)	coperchio drawer inner
2450	482000000014 (C00406646)	griglia
2460	480121101804 (C00376862)	piastra forno
2610	482000000015 (C00306032)	guida drawer
2730	482000000016 (C00306038)	ruota drawer
2730	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
2731	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
3010	482000000043 (C00406664)	mascherina bianco
3310	482000000020 (C00406648)	manopola trio bl
3311	482000000023 (C00406651)	anello knob thermostat wh
3311	482000000022 (C00406650)	piattello forno bl

WHR30705

Lista



Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
3311	482000000021 (C00406649)				piattello 145-180-220 bl		
3312	482000000024 (C00406652)			1 x 482000000020 (C00406648)	anello manopola		
3510	480121101709 (C00390287)				lampada spia		
3540	480121101281 (C00305993)				gemma rossa		
3540	480121101282 (C00389977)				gemma arancia		
4520	482000000044 (C00406665)				resistenza 230v 1600 + 1000w		
4521	480121101312 (C00390002)				squadretta		
4560	480121101824 (C00390367)				resistenza inf. 1000w		
4610	480121102235 (C00390525)				piastra elettr. 145 mm 1000w		
4611	480121101305 (C00389996)				piastra elettr. 180mm 1500w		
4910	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
5540	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
5541	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
6200	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
6220	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
6510	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		

9000	480121101319 (C00390010)		squadretta 180 mm
9001	480121102237 (C00390528)		squadretta 145 mm
9040	480121101647 (C00390225)		ammortizzatore
9100	482000000030 (C00406658)		occhiello manopola
9300	480121104775 (C00391570)		molla
9301	482000000033 (C00406660)	1 x 482000018356 (C00306050)	molla
9302	482000000034 (C00406661)	1 x 482000018355 (C00306048)	molla
9303	482000000035 (C00406662)		molla.

WHR30706

Tavole



81003064

WHR30706

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0020	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
0110	480121101255 (C00389958)				pedino		
0220	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
0310	482000000001 (C00406633)				piano cottura wh		
0430	480121101819 (C00390362)				cerniera		
0430	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
0431	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
0432	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
0470	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
0471	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
1000	480121101818 (C00390361)				coperchio		
1001	482000000002 (C00406634)				ass. porta 50x60 flat		
1100	482000000003 (C00406635)				maniglia bianco		
1101	482000000004 (C00406636)				squadretta handle wh		
1410	482000000005 (C00406637)				vetro esterno 50x60 flat bl		
1420	482000000007 (C00406639)				vetro oblo interval		

1420	482000000006 (C00406638)	vetro interno nero
1880	482000000008 (C00406640)	cerniera
1910	480121101805 (C00390348)	guarniz.porta
2010	480121102251 (C00390534)	pannello post.
2330	482000000011 (C00406643)	profilato porta
2330	482000000009 (C00406641)	squadretta drawer right
2331	482000000010 (C00406642)	squadretta drawer left
2410	482000000012 (C00406644)	coperchio
2411	482000000013 (C00406645)	coperchio drawer inner
2450	482000000014 (C00406646)	griglia
2460	480121101804 (C00376862)	piastra forno
2610	482000000015 (C00306032)	guida drawer
2730	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
2730	482000000016 (C00306038)	ruota drawer
2731	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
3010	482000000043 (C00406664)	mascherina bianco
3310	482000000020 (C00406648)	manopola trio bl
3311	482000000022 (C00406650)	piattello forno bl
3311	482000000023 (C00406651)	anello knob thermostat wh

WHR30706

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
3311	482000000021 (C00406649)				piattello 145-180-220 bl		
3312	482000000024 (C00406652)			1 x 482000000020 (C00406648)	anello manopola		
3510	480121101709 (C00390287)				lampada spia		
3540	480121101281 (C00305993)				gemma rossa		
3540	480121101282 (C00389977)				gemma arancia		
4520	482000000044 (C00406665)				resistenza 230v 1600 + 1000w		
4521	480121101312 (C00390002)				squadretta		
4560	480121101824 (C00390367)				resistenza inf. 1000w		
4610	480121102235 (C00390525)				piastra elettr. 145 mm 1000w		
4611	480121101305 (C00389996)				piastra elettr. 180mm 1500w		
4910	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
5540	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
5541	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
6200	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
6220	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
6510	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		

9000	480121101319 (C00390010)		squadretta 180 mm
9001	480121102237 (C00390528)		squadretta 145 mm
9040	480121101647 (C00390225)		ammortizzatore
9100	482000000030 (C00406658)		occhiello manopola
9300	480121104775 (C00391570)		molla
9301	482000000033 (C00406660)	1 x 482000018356 (C00306050)	molla
9302	482000000034 (C00406661)	1 x 482000018355 (C00306048)	molla
9303	482000000035 (C00406662)		molla.

WHR30707

Tavole



81003065

WHR30707

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0020	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
0110	480121101255 (C00389958)				pedino		
0220	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
0310	482000000001 (C00406633)				piano cottura wh		
0430	480121101819 (C00390362)				cerniera		
0430	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
0431	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
0432	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
0470	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
0471	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
1000	480121101818 (C00390361)				coperchio		
1001	482000000002 (C00406634)				ass. porta 50x60 flat		
1100	482000000003 (C00406635)				maniglia bianco		
1101	482000000004 (C00406636)				squadretta handle wh		
1410	482000000005 (C00406637)				vetro esterno 50x60 flat bl		
1420	482000000006 (C00406638)				vetro interno nero		

1420	482000000007 (C00406639)	vetro oblo interval
1880	482000000008 (C00406640)	cerniera
1910	480121101805 (C00390348)	guarniz.porta
2010	480121102251 (C00390534)	pannello post.
2330	482000000009 (C00406641)	squadretta drawer right
2330	482000000011 (C00406643)	profilato porta
2331	482000000010 (C00406642)	squadretta drawer left
2410	482000000012 (C00406644)	coperchio
2411	482000000013 (C00406645)	coperchio drawer inner
2450	482000000014 (C00406646)	griglia
2460	480121101804 (C00376862)	piastra forno
2610	482000000015 (C00306032)	guida drawer
2730	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
2730	482000000016 (C00306038)	ruota drawer
2731	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
3010	482000000043 (C00406664)	mascherina bianco
3310	482000000020 (C00406648)	manopola trio bl
3311	482000000021 (C00406649)	piattello 145-180-220 bl
3311	482000000022 (C00406650)	piattello forno bl

WHR30707

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
3311	482000000023 (C00406651)				anello knob thermostat wh		
3312	482000000024 (C00406652)			1 x 482000000020 (C00406648)	anello manopola		
3510	480121101709 (C00390287)				lampada spia		
3540	480121101281 (C00305993)				gemma rossa		
3540	480121101282 (C00389977)				gemma arancia		
4520	482000000044 (C00406665)				resistenza 230v 1600 + 1000w		
4521	480121101312 (C00390002)				squadretta		
4560	480121101824 (C00390367)				resistenza inf. 1000w		
4610	480121102235 (C00390525)				piastra elettr. 145 mm 1000w		
4611	480121101305 (C00389996)				piastra elettr. 180mm 1500w		
4910	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
5540	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
5541	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
6200	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
6220	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
6510	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		

9000	480121101319 (C00390010)		squadretta 180 mm
9001	480121102237 (C00390528)		squadretta 145 mm
9040	480121101647 (C00390225)		ammortizzatore
9100	482000000030 (C00406658)		occhiello manopola
9300	480121104775 (C00391570)		molla
9301	482000000033 (C00406660)	1 x 482000018356 (C00306050)	molla
9302	482000000034 (C00406661)	1 x 482000018355 (C00306048)	molla
9303	482000000035 (C00406662)		molla.

WHR30708

Tavole



81003066

WHR30708

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0020	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
0110	480121101255 (C00389958)				pedino		
0220	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
0310	482000000001 (C00406633)				piano cottura wh		
0430	480121101819 (C00390362)				cerniera		
0430	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
0431	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
0432	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
0470	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
0471	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
1000	480121101818 (C00390361)				coperchio		
1001	482000000002 (C00406634)				ass. porta 50x60 flat		
1100	482000000003 (C00406635)				maniglia bianco		
1101	482000000004 (C00406636)				squadretta handle wh		
1410	482000000005 (C00406637)				vetro esterno 50x60 flat bl		
1420	482000000006 (C00406638)				vetro interno nero		

1420	482000000007 (C00406639)	vetro oblo interval
1880	482000000008 (C00406640)	cerniera
1910	480121101805 (C00390348)	guarniz.porta
2010	480121102251 (C00390534)	pannello post.
2330	482000000009 (C00406641)	squadretta drawer right
2330	482000000011 (C00406643)	profilato porta
2331	482000000010 (C00406642)	squadretta drawer left
2410	482000000012 (C00406644)	coperchio
2411	482000000013 (C00406645)	coperchio drawer inner
2450	482000000014 (C00406646)	griglia
2460	480121101804 (C00376862)	piastra forno
2610	482000000015 (C00306032)	guida drawer
2730	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
2730	482000000016 (C00306038)	ruota drawer
2731	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
3010	482000000043 (C00406664)	mascherina bianco
3310	482000000020 (C00406648)	manopola trio bl
3311	482000000022 (C00406650)	piattello forno bl
3311	482000000023 (C00406651)	anello knob thermostat wh

WHR30708

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
3311	482000000021 (C00406649)				piattello 145-180-220 bl		
3312	482000000024 (C00406652)			1 x 482000000020 (C00406648)	anello manopola		
3510	480121101709 (C00390287)				lampada spia		
3540	480121101281 (C00305993)				gemma rossa		
3540	480121101282 (C00389977)				gemma arancia		
4520	482000000044 (C00406665)				resistenza 230v 1600 + 1000w		
4521	480121101312 (C00390002)				squadretta		
4560	480121101824 (C00390367)				resistenza inf. 1000w		
4610	480121102235 (C00390525)				piastra elettr. 145 mm 1000w		
4611	480121101305 (C00389996)				piastra elettr. 180mm 1500w		
4910	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
5540	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
5541	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
6200	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
6220	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
6510	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		

9000	480121101319 (C00390010)		squadretta 180 mm
9001	480121102237 (C00390528)		squadretta 145 mm
9040	480121101647 (C00390225)		ammortizzatore
9100	482000000030 (C00406658)		occhiello manopola
9300	480121104775 (C00391570)		molla
9301	482000000033 (C00406660)	1 x 482000018356 (C00306050)	molla
9302	482000000034 (C00406661)	1 x 482000018355 (C00306048)	molla
9303	482000000035 (C00406662)		molla.

WHR30709

Tavole



81003067

WHR30709

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
0020	482000000000 (C00406632)				coperchio metallico 50x60 wh		
0110	480121101255 (C00389958)				pedino		
0220	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
0310	482000000001 (C00406633)				piano cottura wh		
0430	480121101552 (C00390204)				semicerniera		
0430	480121101819 (C00390362)				cerniera		
0431	480121101645 (C00390223)				copricerniera		
0432	480121101644 (C00390222)				copricerniera		
0470	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
0471	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
1000	480121101818 (C00390361)				coperchio		
1001	482000000002 (C00406634)				ass. porta 50x60 flat		
1100	482000000003 (C00406635)				maniglia bianco		
1101	482000000004 (C00406636)				squadretta handle wh		
1410	482000000005 (C00406637)				vetro esterno 50x60 flat bl		
1420	482000000007 (C00406639)				vetro oblo interval		

1420	482000000006 (C00406638)	vetro interno nero
1880	482000000008 (C00406640)	cerniera
1910	480121101805 (C00390348)	guarniz.porta
2010	480121102251 (C00390534)	pannello post.
2330	482000000009 (C00406641)	squadretta drawer right
2330	482000000011 (C00406643)	profilato porta
2331	482000000010 (C00406642)	squadretta drawer left
2410	482000000012 (C00406644)	coperchio
2411	482000000013 (C00406645)	coperchio drawer inner
2450	482000000014 (C00406646)	griglia
2460	480121101804 (C00376862)	piastra forno
2610	482000000015 (C00306032)	guida drawer
2730	482000000017 (C00306027)	mozzo ruota
2730	482000000016 (C00306038)	ruota drawer
2731	482000000018 (C00306030)	ruota cassetto
3010	482000000043 (C00406664)	mascherina bianco
3310	482000000020 (C00406648)	manopola trio bl
3311	482000000023 (C00406651)	anello knob thermostat wh
3311	482000000022 (C00406650)	piattello forno bl

WHR30709

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
3311	482000000021 (C00406649)				piattello 145-180-220 bl		
3312	482000000024 (C00406652)			1 x 482000000020 (C00406648)	anello manopola		
3510	480121101709 (C00390287)				lampada spia		
3540	480121101281 (C00305993)				gemma rossa		
3540	480121101282 (C00389977)				gemma arancia		
4520	482000000044 (C00406665)				resistenza 230v 1600 + 1000w		
4521	480121101312 (C00390002)				squadretta		
4560	480121101824 (C00390367)				resistenza inf. 1000w		
4610	480121102235 (C00390525)				piastra elettr. 145 mm 1000w		
4611	480121101305 (C00389996)				piastra elettr. 180mm 1500w		
4910	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
5540	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
5541	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
6200	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
6220	480121103004 (C00391043)				commutatore 7-pos.		
6510	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		

9000	480121101319 (C00390010)		squadretta 180 mm
9001	480121102237 (C00390528)		squadretta 145 mm
9040	480121101647 (C00390225)		ammortizzatore
9100	482000000030 (C00406658)		occhiello manopola
9300	480121104775 (C00391570)		molla
9301	482000000033 (C00406660)	1 x 482000018356 (C00306050)	molla
9302	482000000034 (C00406661)	1 x 482000018355 (C00306048)	molla
9303	482000000035 (C00406662)		molla.