

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 875 WH

ACM 875 WH

Codice commerciale:

857687510000

857687510000

KitchenAid

Whirlpool


Hotpoint

Bauknecht

i INDESIT

WHR30650

Tavole



81002952_1

WHR30650

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	480121101255 (C00389958)				pieдино		
022 0	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
031 0	480121102252 (C00390537)				piano portante		
040 0	480121101809 (C00390352)				cerniera		
047 0	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
047 1	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
050 0	480121101801 (C00390345)				zoccolo		
050 1	480121101321 (C00390011)				squadretta		
110 0	480121101812 (C00390354)				maniglia porta		
110 1	480121101341 (C00390036)				squadretta		
121 0	480121101808 (C00390351)				controporta ass.		
141 0	480121101811 (C00390353)				vetro forno		
141 1	480121101258 (C00389960)				perno		
141 2	480121101307 (C00389998)				rondella piatto		
191 0	480121101805 (C00390348)				guarniz.porta		
201 0	480121102251 (C00390534)				pannello post.		

245 0	480121101806 (C00390349)	1 x 482000000014 (C00406646)	griglia forno
246 0	480121101804 (C00376862)		piastra forno
301 0	480121102305 (C00390580)		mascherina
334 0	480121101346 (C00390045)	1 x 480121104775 (C00391570) 1 x C00783737 (488000783737) 1 x C00783739 (488000783739) 1 x C00783740 (488000783740) 1 x C00783741 (488000783741)	manop.forno el.
334 8	480121101278 (C00376849)	1 x 482000097673 (C00517315)	distanziale
334 9	480121101277 (C00376848)		molla
341 0	480121101344 (C00390042)	1 x 480121104774 (C00391569)	anello
351 0	480121101709 (C00390287)		lampada spia
354 0	480121101281 (C00305993)		gemma rossa
354 0	480121101282 (C00389977)		gemma arancia
452 0	480121101825 (C00390368)	1 x 482000000044 (C00406665)	resistenza sup./grill
452 1	480121101312 (C00390002)		squadretta
456 0	480121101824 (C00390367)		resistenza inf. 1000w
461 0	480121102235 (C00390525)		piastra elettr. 145 mm 1000w
461 1	480121101305 (C00389996)		piastra elettr. 180mm 1500w

WHR30650



Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
491 0	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
554 0	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
554 1	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
620 0	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
622 0	480121101284 (C00376851)			1 x 480121103004 (C00391043)	commutatore 7-pos.		
651 0	480121101243 (C00389947)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v		
651 0	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		
900 0	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		
900 1	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		
912 0	480121101306 (C00389997)				rondella d6		
999	C00577753				caratt. tecniche whp		
999	C00577754				schema cablaggio whp		

WHR30651

Tavole



81002952_2

WHR30651

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	480121101255 (C00389958)				piedino		
022 0	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
031 0	480121102252 (C00390537)				piano portante		
040 0	480121101809 (C00390352)				cerniera		
047 0	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
047 1	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
050 0	480121101801 (C00390345)				zoccolo		
050 1	480121101321 (C00390011)				squadretta		
110 0	480121101812 (C00390354)				maniglia porta		
110 1	480121101341 (C00390036)				squadretta		
121 0	480121101808 (C00390351)				controporta ass.		
141 0	480121101811 (C00390353)				vetro forno		
141 1	480121101258 (C00389960)				perno		
141 2	480121101307 (C00389998)				rondella piatto		
191 0	480121101805 (C00390348)				guarniz.porta		
201 0	480121102251 (C00390534)				pannello post.		

245 0	480121101806 (C00390349)	1 x 482000000014 (C00406646)	griglia forno
246 0	480121101804 (C00376862)		piastra forno
301 0	480121102305 (C00390580)		mascherina
334 0	480121101346 (C00390045)	1 x 480121104775 (C00391570) 1 x C00783737 (488000783737) 1 x C00783739 (488000783739) 1 x C00783740 (488000783740) 1 x C00783741 (488000783741)	manop.forno el.
334 8	480121101278 (C00376849)	1 x 482000097673 (C00517315)	distanziale
334 9	480121101277 (C00376848)		molla
341 0	480121101344 (C00390042)	1 x 480121104774 (C00391569)	anello
351 0	480121101709 (C00390287)		lampada spia
354 0	480121101281 (C00305993)		gemma rossa
354 0	480121101282 (C00389977)		gemma arancia
452 0	480121101825 (C00390368)	1 x 482000000044 (C00406665)	resistenza sup./grill
452 1	480121101312 (C00390002)		squadretta
456 0	480121101824 (C00390367)		resistenza inf. 1000w
461 0	480121102235 (C00390525)		piastra elettr. 145 mm 1000w
461 1	480121101305 (C00389996)		piastra elettr. 180mm 1500w

WHR30651


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
491 0	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
554 0	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
554 1	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
620 0	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
622 0	480121101284 (C00376851)			1 x 480121103004 (C00391043)	commutatore 7-pos.		
651 0	480121101243 (C00389947)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v		
651 0	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		
900 0	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		
900 1	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		
912 0	480121101306 (C00389997)				rondella d6		

WHR30652

Tavole



81002952_3

WHR30652

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	480121101255 (C00389958)				pieдино		
022 0	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
031 0	480121102252 (C00390537)				piano portante		
040 0	480121101809 (C00390352)				cerniera		
047 0	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
047 1	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
050 0	480121101801 (C00390345)				zoccolo		
050 1	480121101321 (C00390011)				squadretta		
110 0	480121101812 (C00390354)				maniglia porta		
110 1	480121101341 (C00390036)				squadretta		
121 0	480121101808 (C00390351)				controporta ass.		
141 0	480121101811 (C00390353)				vetro forno		
141 1	480121101258 (C00389960)				perno		
141 2	480121101307 (C00389998)				rondella piatto		
191 0	480121101805 (C00390348)				guarniz.porta		
201 0	480121102251 (C00390534)				pannello post.		

245 0	480121101806 (C00390349)	1 x 482000000014 (C00406646)	griglia forno
246 0	480121101804 (C00376862)		piastra forno
301 0	480121102305 (C00390580)		mascherina
334 0	480121101346 (C00390045)	1 x 480121104775 (C00391570) 1 x C00783737 (488000783737) 1 x C00783739 (488000783739) 1 x C00783740 (488000783740) 1 x C00783741 (488000783741)	manop.forno el.
334 8	480121101278 (C00376849)	1 x 482000097673 (C00517315)	distanziale
334 9	480121101277 (C00376848)		molla
341 0	480121101344 (C00390042)	1 x 480121104774 (C00391569)	anello
351 0	480121101709 (C00390287)		lampada spia
354 0	480121101281 (C00305993)		gemma rossa
354 0	480121101282 (C00389977)		gemma arancia
452 0	480121101825 (C00390368)	1 x 482000000044 (C00406665)	resistenza sup./grill
452 1	480121101312 (C00390002)		squadretta
456 0	480121101824 (C00390367)		resistenza inf. 1000w
461 0	480121102235 (C00390525)		piastra elettr. 145 mm 1000w
461 1	480121101305 (C00389996)		piastra elettr. 180mm 1500w

WHR30652


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
491 0	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
554 0	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
554 1	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
620 0	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
622 0	480121101284 (C00376851)			1 x 480121103004 (C00391043)	commutatore 7-pos.		
651 0	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		
651 0	480121101243 (C00389947)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v		
900 0	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		
900 1	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		
912 0	480121101306 (C00389997)				rondella d6		

WHR30653

Tavole



81002952_4

WHR30653

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	480121101255 (C00389958)				pieдино		
022 0	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
031 0	480121102252 (C00390537)				piano portante		
040 0	480121101809 (C00390352)				cerniera		
047 0	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
047 1	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
050 0	480121101801 (C00390345)				zoccolo		
050 1	480121101321 (C00390011)				squadretta		
110 0	480121101812 (C00390354)				maniglia porta		
110 1	480121101341 (C00390036)				squadretta		
121 0	480121101808 (C00390351)				controporta ass.		
141 0	480121101811 (C00390353)				vetro forno		
141 1	480121101258 (C00389960)				perno		
141 2	480121101307 (C00389998)				rondella piatto		
191 0	480121101805 (C00390348)				guarniz.porta		
201 0	480121102251 (C00390534)				pannello post.		

245 0	480121101806 (C00390349)	1 x 482000000014 (C00406646)	griglia forno
246 0	480121101804 (C00376862)		piastra forno
301 0	480121102305 (C00390580)		mascherina
334 0	480121101346 (C00390045)	1 x 480121104775 (C00391570) 1 x C00783737 (488000783737) 1 x C00783739 (488000783739) 1 x C00783740 (488000783740) 1 x C00783741 (488000783741)	manop.forno el.
334 8	480121101278 (C00376849)	1 x 482000097673 (C00517315)	distanziale
334 9	480121101277 (C00376848)		molla
341 0	480121101344 (C00390042)	1 x 480121104774 (C00391569)	anello
351 0	480121101709 (C00390287)		lampada spia
354 0	480121101281 (C00305993)		gemma rossa
354 0	480121101282 (C00389977)		gemma arancia
452 0	480121101825 (C00390368)	1 x 482000000044 (C00406665)	resistenza sup./grill
452 1	480121101312 (C00390002)		squadretta
456 0	480121101824 (C00390367)		resistenza inf. 1000w
461 0	480121102235 (C00390525)		piastra elettr. 145 mm 1000w
461 1	480121101305 (C00389996)		piastra elettr. 180mm 1500w

WHR30653


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
491 0	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
554 0	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
554 1	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
620 0	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
622 0	480121101284 (C00376851)			1 x 480121103004 (C00391043)	commutatore 7-pos.		
651 0	480121101243 (C00389947)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v		
651 0	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		
900 0	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		
900 1	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		
912 0	480121101306 (C00389997)				rondella d6		

WHR30654

Tavole



81002952_5

WHR30654

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	480121101255 (C00389958)				pieдино		
022 0	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
031 0	480121102252 (C00390537)				piano portante		
040 0	480121101809 (C00390352)				cerniera		
047 0	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
047 1	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
050 0	480121101801 (C00390345)				zoccolo		
050 1	480121101321 (C00390011)				squadretta		
110 0	480121101812 (C00390354)				maniglia porta		
110 1	480121101341 (C00390036)				squadretta		
121 0	480121101808 (C00390351)				controporta ass.		
141 0	480121101811 (C00390353)				vetro forno		
141 1	480121101258 (C00389960)				perno		
141 2	480121101307 (C00389998)				rondella piatto		
191 0	480121101805 (C00390348)				guarniz.porta		
201 0	480121102251 (C00390534)				pannello post.		

245 0	480121101806 (C00390349)	1 x 482000000014 (C00406646)	griglia forno
246 0	480121101804 (C00376862)		piastra forno
301 0	480121102305 (C00390580)		mascherina
334 0	480121101346 (C00390045)	1 x 480121104775 (C00391570) 1 x C00783737 (488000783737) 1 x C00783739 (488000783739) 1 x C00783740 (488000783740) 1 x C00783741 (488000783741)	manop.forno el.
334 8	480121101278 (C00376849)	1 x 482000097673 (C00517315)	distanziale
334 9	480121101277 (C00376848)		molla
341 0	480121101344 (C00390042)	1 x 480121104774 (C00391569)	anello
351 0	480121101709 (C00390287)		lampada spia
354 0	480121101282 (C00389977)		gemma arancia
354 0	480121101281 (C00305993)		gemma rossa
452 0	480121101825 (C00390368)	1 x 482000000044 (C00406665)	resistenza sup./grill
452 1	480121101312 (C00390002)		squadretta
456 0	480121101824 (C00390367)		resistenza inf. 1000w
461 0	480121102235 (C00390525)		piastra elettr. 145 mm 1000w
461 1	480121101305 (C00389996)		piastra elettr. 180mm 1500w

WHR30654

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
491 0	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
554 0	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
554 1	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
620 0	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
622 0	480121101284 (C00376851)			1 x 480121103004 (C00391043)	commutatore 7-pos.		
651 0	480121101243 (C00389947)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v		
651 0	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		
900 0	480121101319 (C00390010)				squadretta 180 mm		
900 1	480121102237 (C00390528)				squadretta 145 mm		
912 0	480121101306 (C00389997)				rondella d6		