

Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 878 WH

ACM 878 WH

Codice commerciale:

857687810000

857687810000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR30660

Tavole



81002956_1

WHR30660

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	480121101255 (C00389958)				pieдино		
022 0	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
031 0	480121102631 (C00390836)				piano ceramico		
040 0	480121101809 (C00390352)				cerniera		
047 0	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
047 1	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
050 0	480121101801 (C00390345)				zoccolo		
050 1	480121101321 (C00390011)				squadretta		
110 0	480121101812 (C00390354)				maniglia porta		
110 1	480121101341 (C00390036)				squadretta		
121 0	480121101808 (C00390351)				controporta ass.		
141 0	480121101811 (C00390353)				vetro forno		
141 1	480121101258 (C00389960)				perno		
141 2	480121101307 (C00389998)				rondella piatto		
191 0	480121101805 (C00390348)				guarniz.porta		
201 0	480121102251 (C00390534)				pannello post.		

245 0	480121101806 (C00390349)	1 x 482000000014 (C00406646)	griglia forno
246 0	480121101804 (C00376862)		piastra forno
301 0	480121102629 (C00390835)		mascherina
334 0	480121101346 (C00390045)	1 x 480121104775 (C00391570) 1 x C00783737 (488000783737) 1 x C00783739 (488000783739) 1 x C00783740 (488000783740) 1 x C00783741 (488000783741)	manop.forno el.
334 8	480121101278 (C00376849)	1 x 482000097673 (C00517315)	distanziale
334 9	480121101277 (C00376848)		molla
341 0	480121101344 (C00390042)	1 x 480121104774 (C00391569)	anello
351 0	480121101709 (C00390287)		lampada spia
354 0	480121101281 (C00305993)		gemma rossa
354 0	480121101282 (C00389977)		gemma arancia
452 0	480121101825 (C00390368)	1 x 482000000044 (C00406665)	resistenza sup./grill
452 1	480121101312 (C00390002)		squadretta
456 0	480121101824 (C00390367)		resistenza inf. 1000w
462 0	480121101729 (C00390303)		piastra elettr. d145, 230v, 1200w
462 1	480121101731 (C00390304)		piastra elettr. d180, 230 v, 1800w

WHR30660



Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
466 0	480121101713 (C00390290)				indicatore 250v tcell		
466 0	480121101714 (C00390291)				indicatore		
491 0	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
522 0	480121101733 (C00385105)				commutat.piastr		
554 0	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
554 1	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
620 0	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
651 0	480121101243 (C00389947)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v		
651 0	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		
912 0	480121101306 (C00389997)				rondella d6		
993 0	480121101735 (C00305982)				squadretta		

WHR30661

Tavole



81002956_2

WHR30661

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	480121101255 (C00389958)				pieдино		
022 0	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
031 0	480121102631 (C00390836)				piano ceramico		
040 0	480121101809 (C00390352)				cerniera		
047 0	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
047 1	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
050 0	480121101801 (C00390345)				zoccolo		
050 1	480121101321 (C00390011)				squadretta		
110 0	480121101812 (C00390354)				maniglia porta		
110 1	480121101341 (C00390036)				squadretta		
121 0	480121101808 (C00390351)				controporta ass.		
141 0	480121101811 (C00390353)				vetro forno		
141 1	480121101258 (C00389960)				perno		
141 2	480121101307 (C00389998)				rondella piatto		
191 0	480121101805 (C00390348)				guarniz.porta		
201 0	480121102251 (C00390534)				pannello post.		

245 0	480121101806 (C00390349)	1 x 482000000014 (C00406646)	griglia forno
246 0	480121101804 (C00376862)		piastra forno
301 0	480121102629 (C00390835)		mascherina
334 0	480121101346 (C00390045)	1 x 480121104775 (C00391570) 1 x C00783737 (488000783737) 1 x C00783739 (488000783739) 1 x C00783740 (488000783740) 1 x C00783741 (488000783741)	manop.forno el.
334 8	480121101278 (C00376849)	1 x 482000097673 (C00517315)	distanziale
334 9	480121101277 (C00376848)		molla
341 0	480121101344 (C00390042)	1 x 480121104774 (C00391569)	anello
351 0	480121101709 (C00390287)		lampada spia
354 0	480121101281 (C00305993)		gemma rossa
354 0	480121101282 (C00389977)		gemma arancia
452 0	480121101825 (C00390368)	1 x 482000000044 (C00406665)	resistenza sup./grill
452 1	480121101312 (C00390002)		squadretta
456 0	480121101824 (C00390367)		resistenza inf. 1000w
462 0	480121101729 (C00390303)		piastra elettr. d145, 230v, 1200w
462 1	480121101731 (C00390304)		piastra elettr. d180, 230 v, 1800w

WHR30661


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
466 0	480121101713 (C00390290)				indicatore 250v tcell		
466 0	480121101714 (C00390291)				indicatore		
491 0	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
522 0	480121101733 (C00385105)				commutat.piastr		
554 0	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
554 1	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
620 0	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
651 0	480121101243 (C00389947)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v		
651 0	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		
912 0	480121101306 (C00389997)				rondella d6		
993 0	480121101735 (C00305982)				squadretta		
999	C00577759				schema cablaggio whp		
999	C00577758				caratt. tecniche whp		

WHR30662

Tavole



81002956_3

WHR30662

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	480121101255 (C00389958)				pieдино		
022 0	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
031 0	480121102631 (C00390836)				piano ceramico		
040 0	480121101809 (C00390352)				cerniera		
047 0	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
047 1	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
050 0	480121101801 (C00390345)				zoccolo		
050 1	480121101321 (C00390011)				squadretta		
110 0	480121101812 (C00390354)				maniglia porta		
110 1	480121101341 (C00390036)				squadretta		
121 0	480121101808 (C00390351)				controporta ass.		
141 0	480121101811 (C00390353)				vetro forno		
141 1	480121101258 (C00389960)				perno		
141 2	480121101307 (C00389998)				rondella piatto		
191 0	480121101805 (C00390348)				guarniz.porta		
201 0	480121102251 (C00390534)				pannello post.		

245 0	480121101806 (C00390349)	1 x 482000000014 (C00406646)	griglia forno
246 0	480121101804 (C00376862)		piastra forno
301 0	480121102629 (C00390835)		mascherina
334 0	480121101346 (C00390045)	1 x 480121104775 (C00391570) 1 x C00783737 (488000783737) 1 x C00783739 (488000783739) 1 x C00783740 (488000783740) 1 x C00783741 (488000783741)	manop.forno el.
334 8	480121101278 (C00376849)	1 x 482000097673 (C00517315)	distanziale
334 9	480121101277 (C00376848)		molla
341 0	480121101344 (C00390042)	1 x 480121104774 (C00391569)	anello
351 0	480121101709 (C00390287)		lampada spia
354 0	480121101281 (C00305993)		gemma rossa
354 0	480121101282 (C00389977)		gemma arancia
452 0	480121101825 (C00390368)	1 x 482000000044 (C00406665)	resistenza sup./grill
452 1	480121101312 (C00390002)		squadretta
456 0	480121101824 (C00390367)		resistenza inf. 1000w
462 0	480121101729 (C00390303)		piastra elettr. d145, 230v, 1200w
462 1	480121101731 (C00390304)		piastra elettr. d180, 230 v, 1800w

WHR30662


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
466 0	480121101713 (C00390290)				indicatore 250v tcell		
466 0	480121101714 (C00390291)				indicatore		
491 0	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
522 0	480121101733 (C00385105)				commutat.piastr		
554 0	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
554 1	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
620 0	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
651 0	480121101243 (C00389947)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v		
651 0	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		
912 0	480121101306 (C00389997)				rondella d6		
993 0	480121101735 (C00305982)				squadretta		

WHR30663

Tavole



81002956_4

WHR30663

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	480121101255 (C00389958)				pieдино		
022 0	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
031 0	480121102631 (C00390836)				piano ceramico		
040 0	480121101809 (C00390352)				cerniera		
047 0	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
047 1	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
050 0	480121101801 (C00390345)				zoccolo		
050 1	480121101321 (C00390011)				squadretta		
110 0	480121101812 (C00390354)				maniglia porta		
110 1	480121101341 (C00390036)				squadretta		
121 0	480121101808 (C00390351)				controporta ass.		
141 0	480121101811 (C00390353)				vetro forno		
141 1	480121101258 (C00389960)				perno		
141 2	480121101307 (C00389998)				rondella piatto		
191 0	480121101805 (C00390348)				guarniz.porta		
201 0	480121102251 (C00390534)				pannello post.		

245 0	480121101806 (C00390349)	1 x 482000000014 (C00406646)	griglia forno
246 0	480121101804 (C00376862)		piastra forno
301 0	480121102629 (C00390835)		mascherina
334 0	480121101346 (C00390045)	1 x 480121104775 (C00391570) 1 x C00783737 (488000783737) 1 x C00783739 (488000783739) 1 x C00783740 (488000783740) 1 x C00783741 (488000783741)	manop.forno el.
334 8	480121101278 (C00376849)	1 x 482000097673 (C00517315)	distanziale
334 9	480121101277 (C00376848)		molla
341 0	480121101344 (C00390042)	1 x 480121104774 (C00391569)	anello
351 0	480121101709 (C00390287)		lampada spia
354 0	480121101282 (C00389977)		gemma arancia
354 0	480121101281 (C00305993)		gemma rossa
452 0	480121101825 (C00390368)	1 x 482000000044 (C00406665)	resistenza sup./grill
452 1	480121101312 (C00390002)		squadretta
456 0	480121101824 (C00390367)		resistenza inf. 1000w
462 0	480121101729 (C00390303)		piastra elettr. d145, 230v, 1200w
462 1	480121101731 (C00390304)		piastra elettr. d180, 230 v, 1800w

WHR30663


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
466 0	480121101713 (C00390290)				indicatore 250v tcell		
466 0	480121101714 (C00390291)				indicatore		
491 0	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
522 0	480121101733 (C00385105)				commutat.piastr		
554 0	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
554 1	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
620 0	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
651 0	480121101243 (C00389947)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v		
651 0	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		
912 0	480121101306 (C00389997)				rondella d6		
993 0	480121101735 (C00305982)				squadretta		

WHR30664

Tavole



81002956_5

WHR30664

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	480121101255 (C00389958)				pieдино		
022 0	480121101338 (C00306015)				pannello later.		
031 0	480121102631 (C00390836)				piano ceramico		
040 0	480121101809 (C00390352)				cerniera		
047 0	480121101803 (C00390347)				cerniera sx.		
047 1	480121101802 (C00390346)				cerniera dx.		
050 0	480121101801 (C00390345)				zoccolo		
050 1	480121101321 (C00390011)				squadretta		
110 0	480121101812 (C00390354)				maniglia porta		
110 1	480121101341 (C00390036)				squadretta		
121 0	480121101808 (C00390351)				controporta ass.		
141 0	480121101811 (C00390353)				vetro forno		
141 1	480121101258 (C00389960)				perno		
141 2	480121101307 (C00389998)				rondella piatto		
191 0	480121101805 (C00390348)				guarniz.porta		
201 0	480121102251 (C00390534)				pannello post.		

245 0	480121101806 (C00390349)	1 x 482000000014 (C00406646)	griglia forno
246 0	480121101804 (C00376862)		piastra forno
301 0	480121102629 (C00390835)		mascherina
334 0	480121101346 (C00390045)	1 x 480121104775 (C00391570) 1 x C00783737 (488000783737) 1 x C00783739 (488000783739) 1 x C00783740 (488000783740) 1 x C00783741 (488000783741)	manop.forno el.
334 8	480121101278 (C00376849)	1 x 482000097673 (C00517315)	distanziale
334 9	480121101277 (C00376848)		molla
341 0	480121101344 (C00390042)	1 x 480121104774 (C00391569)	anello
351 0	480121101709 (C00390287)		lampada spia
354 0	480121101281 (C00305993)		gemma rossa
354 0	480121101282 (C00389977)		gemma arancia
452 0	480121101825 (C00390368)	1 x 482000000044 (C00406665)	resistenza sup./grill
452 1	480121101312 (C00390002)		squadretta
456 0	480121101824 (C00390367)		resistenza inf. 1000w
462 0	480121101729 (C00390303)		piastra elettr. d145, 230v, 1200w
462 1	480121101731 (C00390304)		piastra elettr. d180, 230 v, 1800w

WHR30664

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
466 0	480121101713 (C00390290)				indicatore 250v tcell		
466 0	480121101714 (C00390291)				indicatore		
491 0	480121101719 (C00382454)				terminale 41a 450v		
522 0	480121101733 (C00385105)				commutat.piastr		
554 0	480121101286 (C00389980)				termostato 50-285°c		
554 1	480121101251 (C00389954)				squadretta termostato		
620 0	480121101285 (C00389979)			1 x 482000016198 (C00414985)	selettore forno		
651 0	480121103814 (C00344981)				lampada forno 230v		
651 0	480121101243 (C00389947)			1 x 480121103814 (C00344981)	lampada forno 230v		
912 0	480121101306 (C00389997)				rondella d6		
993 0	480121101735 (C00305982)				squadretta		