

# Whirlpool



Sigla Modello:

**AKP 519**

**AKP 519**

Codice commerciale:

**852451915000**

**KitchenAid**

Whirlpool

Hotpoint

**Bauknecht**

**i** INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR116061

Tavole

<b>ENG</b>	Exploded view not available for this model
<b>ITA</b>	Disegno esploso non disponibile per questo modello
<b>NLD</b>	Explosietekening van het model is niet beschikbaar
<b>FRA</b>	Vue éclatée non disponible pour ce modèle
<b>GER</b>	Explosionszeichnung für dieses modell nicht verfügbar
<b>POR</b>	Vista explodida não disponível para este modelo
<b>ESP</b>	Vista despiezada no disponible para este modelo
<b>TUR</b>	Bu model için patlatılmış görünüm mevcut değildir
<b>CZE</b>	Rozložený pohled na model není k dispozici
<b>HUN</b>	A modell robbantott nézete nem érhető el
<b>POL</b>	Widok rozstrzelony modelu jest niedostępny
<b>RUS</b>	Изображение модели в разобранном виде недоступно

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
412	481944039324 (C00829513)				door inner		
413	481945068477 (C00829514)				oven glass		
413 A	481945068448 (C00829488)				glass		
417	481949858343 (C00829481)				grip		
424	481946059311 (C00829515)				part not avail.		
430	481944039011 (C00829516)				panel rear catalytic		
433	481940448865 (C00829491)				cap l.		
433	481940448864 (C00829490)				cap r.		
434	481945248966 (C00829517)				control panel		
436	481946048924 (C00829460)				profile		
437	481941718686 (C00490550)				cerniera		
437	481941718685 (C00828964)				hinge		
439	481945068997 (C00829518)				glass panel		
444	481945248901 (C00829519)				plate progr.		
455	481948048035 (C00829462)				filter.grease		
459	481946668754 (C00829463)				gasket		
473	481950218179 (C00829520)				screw		

474	481940448986 (C00829495)		holder
474	481940448987 (C00829496)		holder
474 A	481940448984 (C00829521)		hoop
504	481946669023 (C00344132)		gommino nero paracolpo
508	481941718459 (C00829431)		hinge run.mech.
513	481945818807 (C00803340)		oven shelf
514	481941838215 (C00829464)		fat pan
517	481946669013 (C00829498)		gasket door
521	481941128198 (C00829465)		knob
522	481941378139 (C00829522)		disc, knob
522 A	481941378164 (C00829523)		cap
535	481946688314 (C00378093)		baking sheet
651	481925928315 (C00829524)		infraredelement
652	481925928314 (C00829510)		heating element forced air 240 v
663	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
664	481925518056 (C00799510)		base,lamp
665	481927328156 (C00829500)		switch
665 A	481927128401 (C00829501)		thermostat bo

WHR116061

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
666	481927328135 (C00311263)				regulator 1 zone		
670	481936118077 (C00829511)				acial flow fan 240 v		
670 A	481936118078 (C00829512)				air cooling fan 240 v		
671	481913448427 (C00829502)				pilot lamp yel.		
671 A	481913448426 (C00829503)				pilot lamp red		
678	481934448002 (C00829525)				timer		
709	481929068133 (C00829526)				connectionblock tb1		
711	481940449057 (C00829527)				hoop		