

Whirlpool



Sigla Modello:

AKP 950 IX

AKP 950 IX

Codice commerciale:

F092490

857795015010

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint



Bauknecht

i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR05751

Tavole



8100141 2

WHR05751

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
022 0	C00343901				cabinet right side		
022 1	481246418034 (C00340737)				cornice left		
022 2	481246418035 (C00340726)				cornice right		
022 3	481246418033 (C00343908)				mobile left side		
025 0	C00343916				cabinet bulkhead		
025 5	481246098007 (C00341527)				pannello upper		
040 0	C00339822				hinge inner door (lower)		
040 1	481241718864 (C00339821)				cerniera		
040 3	C00316858				hinge right		
040 4	481241718863 (C00316860)				portacarrucola sx		
071 1	481244038875 (C00343132)				convogliatore		
110 0	C00340081				handle door		
110 3	C00329035				holder door		
121 0	C00339296				door frame inner		
121 1	481246418039 (C00340740)				frame inner door		
121 8	481246418036 (C00340732)				cornice lower		

141 0	481246818032 (C00340383)	1 x 481245058885 (C00387245)	vetro
141 1	C00340384		glass
141 2	C00340761		frame
142 0	481245058263 (C00340374)		vetro medium
142 1	C00340375		glass medium
143 0	C00317596		glass
143 1	C00340328		glass thermo
143 2	C00340762		frame
191 0	C00340553		gasket
191 1	481204658005 (C00313531)		guarnizione
191 2	481204658002 (C00313521)		guarnizione
192 0	481204658003 (C00312973)		guarnizione
192 1	C00316815		gasket
201 0	C00337954		oven cube; cube
201 1	C00344617		air diffuser
201 2	C00344616		air diffuser
245 0	481245818975 (C00337956)	1 x 481245819025 (C00340234)	forno grid
245 1	481242378003 (C00340311)		griglia
247 0	C00335366		tray

WHR05751

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
247 1	C00342055				pan drip tray		
256 0	C00343951				cabinet		
256 1	C00343902				cabinet rear; rear		
256 5	C00339598				holder heating element		
261 8	481240418117 (C00344163)				squadretta		
261 9	481240418118 (C00328960)				squadretta fiss griglia accessori		
262 0	481245818976 (C00344162)				squadretta		
264 1	C00339995				handle pan set		
301 0	C00342051				panel		
301 1	C00342637				control panel		
320 1	481240448677 (C00337259)				rondella		
320 2	481240448678 (C00337260)				rondella		
332 0	C00338605				knob		
334 8	C00335762				switch		
354 1	481213428063 (C00311750)				lampada spia gialla		
400 0	481202858333 (C00315607)			1 x 481236118641 (C00344884)	motoventilatore tang.		

400 1	481202858332 (C00314813)		motore
440 0	481202858331 (C00314972)		motore funzione ventilata
451 0	481242378001 (C00317137)	1 x 481225998583 (C00313041)	resistenza
452 0	481225948111 (C00312039)		resistenza sup/ grill
456 0	C00316448		heating element bottom
491 0	481232128393 (C00335578)		terminale
500 0	481221478361 (C00311891)		timer
521 0	481227328157 (C00315961)	1 x 482000006523 (C00317470)	selettore prog.
521 1	481227328158 (C00314539)		selettore prog.
522 0	481227328159 (C00315975)		regulator
554 1	481228268022 (C00315994)		holder thermostat
562 0	481221538001 (C00314981)		termostato sicurezza t115
562 1	C00314997		thermostat safety t60
650 0	C00342075		oven lamp
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 1	481245068259 (C00341814)	1 x 481225518213 (C00311901)	gemma x lampada
771 0	C00337955		oven cube smooth; cube smooth
900 2	C00337232		washer and support
904 0	C00336359		shock absorber

WHR05751


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
910 0	C00342212				damper oven door		
962 0	481221778107 (C00311674)				gemma lampada spia rossa		
999	C00371996				service manual whp		

WHR05752

Tavole



81001413

WHR05752

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
022 0	C00343901				cabinet right side		
022 1	481246418034 (C00340737)				cornice left		
022 2	481246418035 (C00340726)				cornice right		
022 3	481246418033 (C00343908)				mobile left side		
025 0	C00343916				cabinet bulkhead		
025 5	481246098007 (C00341527)				pannello upper		
040 0	C00339822				hinge inner door (lower)		
040 1	481241718864 (C00339821)				cerniera		
040 3	C00316858				hinge right		
040 4	481241718863 (C00316860)				portacarrucola sx		
071 1	481244038875 (C00343132)				convogliatore		
110 0	C00340081				handle door		
110 3	C00329035				holder door		
121 0	C00339296				door frame inner		
121 1	481246418039 (C00340740)				frame inner door		
121 8	481246418036 (C00340732)				cornice lower		

141 0	481246818032 (C00340383)	1 x 481245058885 (C00387245)	vetro
141 1	C00340384		glass
141 2	C00340761		frame
142 0	481245058263 (C00340374)		vetro medium
142 1	C00340375		glass medium
143 0	C00317596		glass
143 1	C00340328		glass thermo
143 2	C00340762		frame
191 0	C00340553		gasket
191 1	481204658005 (C00313531)		guarnizione
191 2	481204658002 (C00313521)		guarnizione
192 0	481204658003 (C00312973)		guarnizione
192 1	C00316815		gasket
201 0	C00337954		oven cube; cube
201 1	C00344617		air diffuser
201 2	C00344616		air diffuser
245 0	481245818975 (C00337956)	1 x 481245819025 (C00340234)	forno grid
245 1	481242378003 (C00340311)		griglia
247 0	C00335366		tray

WHR05752

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
247 1	C00342055				pan drip tray		
256 0	C00343951				cabinet		
256 1	C00343902				cabinet rear; rear		
256 5	C00339598				holder heating element		
261 8	481240418117 (C00344163)				squadretta		
261 9	481240418118 (C00328960)				squadretta fiss griglia accessori		
262 0	481245818976 (C00344162)				squadretta		
264 1	C00339995				handle pan set		
301 0	C00342051				panel		
301 1	C00342637				control panel		
320 1	481240448677 (C00337259)				rondella		
320 2	481240448678 (C00337260)				rondella		
332 0	C00338605				knob		
334 8	C00335762				switch		
354 1	481213428063 (C00311750)				lampada spia gialla		
400 0	481202858333 (C00315607)			1 x 481236118641 (C00344884)	motoventilatore tang.		

400 1	481202858332 (C00314813)		motore
440 0	481202858331 (C00314972)		motore funzione ventilata
451 0	481242378001 (C00317137)	1 x 481225998583 (C00313041)	resistenza
452 0	481225948111 (C00312039)		resistenza sup/ grill
456 0	C00316448		heating element bottom
491 0	481232128393 (C00335578)		terminale
500 0	481221478361 (C00311891)		timer
521 0	481227328157 (C00315961)	1 x 482000006523 (C00317470)	selettore prog.
521 1	481227328158 (C00314539)		selettore prog.
522 0	481227328159 (C00315975)		regulator
554 1	481228268022 (C00315994)		holder thermostat
562 0	481221538001 (C00314981)		termostato sicurezza t115
562 1	C00314997		thermostat safety t60
650 0	C00342075		oven lamp
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 1	481245068259 (C00341814)	1 x 481225518213 (C00311901)	gemma x lampada
771 0	C00337955		oven cube smooth; cube smooth
900 2	C00337232		washer and support
904 0	C00336359		shock absorber

WHR05752



Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
910 0	C00342212				damper oven door		
962 0	481221778107 (C00311674)				gemma lampada spia rossa		

WHR05753

Tavole



81001414

WHR05753

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
022 0	C00343901				cabinet right side		
022 1	481246418034 (C00340737)				cornice left		
022 2	481246418035 (C00340726)				cornice right		
022 3	481246418033 (C00343908)				mobile left side		
025 0	C00343916				cabinet bulkhead		
025 5	481246098007 (C00341527)				pannello upper		
040 0	C00339822				hinge inner door (lower)		
040 1	481241718864 (C00339821)				cerniera		
040 3	C00316858				hinge right		
040 4	481241718863 (C00316860)				portacarrucola sx		
071 1	481244038875 (C00343132)				convogliatore		
110 0	C00340081				handle door		
110 3	C00329035				holder door		
121 0	C00339296				door frame inner		
121 1	481246418039 (C00340740)				frame inner door		
121 8	481246418036 (C00340732)				cornice lower		

141 0	481246818032 (C00340383)	1 x 481245058885 (C00387245)	vetro
141 1	C00340384		glass
141 2	C00340761		frame
142 0	481245058263 (C00340374)		vetro medium
142 1	C00340375		glass medium
143 0	C00317596		glass
143 1	C00340328		glass thermo
143 2	C00340762		frame
191 0	C00340553		gasket
191 1	481204658005 (C00313531)		guarnizione
191 2	481204658002 (C00313521)		guarnizione
192 0	481204658003 (C00312973)		guarnizione
192 1	C00316815		gasket
201 0	C00337954		oven cube; cube
201 1	C00344617		air diffuser
201 2	C00344616		air diffuser
245 0	481245818975 (C00337956)	1 x 481245819025 (C00340234)	forno grid
245 1	481242378003 (C00340311)		griglia
247 0	C00335366		tray

WHR05753

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
247 1	C00342055				pan drip tray		
256 0	C00343951				cabinet		
256 1	C00343902				cabinet rear; rear		
256 5	C00339598				holder heating element		
261 8	481240418117 (C00344163)				squadretta		
261 9	481240418118 (C00328960)				squadretta fiss griglia accessori		
262 0	481245818976 (C00344162)				squadretta		
264 1	C00339995				handle pan set		
301 0	C00342051				panel		
301 1	C00342637				control panel		
320 1	481240448677 (C00337259)				rondella		
320 2	481240448678 (C00337260)				rondella		
332 0	C00338605				knob		
334 8	C00335762				switch		
354 1	481213428063 (C00311750)				lampada spia gialla		
400 0	481202858333 (C00315607)			1 x 481236118641 (C00344884)	motoventilatore tang.		

400 1	481202858332 (C00314813)		motore
440 0	481202858331 (C00314972)		motore funzione ventilata
451 0	481242378001 (C00317137)	1 x 481225998583 (C00313041)	resistenza
452 0	481225948111 (C00312039)		resistenza sup/ grill
456 0	C00316448		heating element bottom
491 0	481232128393 (C00335578)		terminale
500 0	481221478361 (C00311891)		timer
521 0	481227328157 (C00315961)	1 x 482000006523 (C00317470)	selettore prog.
521 1	481227328158 (C00314539)		selettore prog.
522 0	481227328159 (C00315975)		regulator
554 1	481228268022 (C00315994)		holder thermostat
562 0	481221538001 (C00314981)		termostato sicurezza t115
562 1	C00314997		thermostat safety t60
650 0	C00342075		oven lamp
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 1	481245068259 (C00341814)	1 x 481225518213 (C00311901)	gemma x lampada
771 0	C00337955		oven cube smooth; cube smooth
900 2	C00337232		washer and support
904 0	C00336359		shock absorber

WHR05753

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
910 0	C00342212				damper oven door		
962 0	481221778107 (C00311674)				gemma lampada spia rossa		